

## Notice de montage du pn à barrières roulante de 5 m

- 1- Découper les pièces 1, souder la pièce 2 sur la plus petite afin d'avoir deux pièces 1 de même longueur.
- 2- Découper les pièces 3( 2 ), souder une pièce 3 en extrémité de la pièce 1
- 3- Découper les pièces 4 les barrières piétons les souder à la pièce 1 à l'autre extrémité.
- 4- Souder le profilé U contre la barrière piéton le creux vers les barrières roulantes.
- 5- Découper les pièces 5.
- 6- Souder ou non les barrières roulantes.

