

Notice des signaux PO

1-découper les pièces 1,2,3, coller la pièces 2 sur la 1 puis 3 sur la pièce 2.

2-Découper la pièce 4 la souder à la verticale de la pièce 1, au milieu.

3-découper les pièces 5 les coller sur le mat .

4-découper la pièce 6 le trou à droite plat en avant souder le mat bien d'aplomb.

5-découper la pièce 7 et les deux 8, les plier ,gravure en extérieure .coller 7 au pied du mat avant et 8 sur le pied du mat arrière.

6-découper les pièces 9 ,la pièce avec le rond à souder au pied une en haut et l'autre au milieu, voir photo.

7-découper l'échelle plier les attaches ,découper la pièce 16 la plier et souder en ht du mat à 4 mm .du ht, souder l'échelle aux extrémités.

8-découper la pièce 11 la plier et la souder au mat voir photo.

9-découper la pièce 12 souder la sur le mat la traverse basse à 6mm du ht voir photo. (Pour les leds souder les dessus partie bombée + sur le support et le - au fil ,raccorder la résistance sur un fil au dessous du modèle).

10-découper la cible souder la tige en laiton coté de la croix.

11-découper les pièces 14,15 ,plier 14 et la souder ,au dessus du support du mat central. Et 15 au 2/3 du bas.

